

## ASISTENTE PARA LACAS Y SELLADORES NITROCELULÓSICOS

### Diluyente Para Lacas Nitrocelulósicas

ASISTENTE PARA LACAS Y SELLADORES NITROCELULÓSICOS es una mezcla de solventes de primera calidad, que garantiza una excelente terminación en el laqueado de muebles de madera, sin alterar el brillo y la dureza del acabado.

#### - Modo de Empleo

1. Lijar con lija fina en el sentido de la veta, para modificar el tono de la madera, teñir con TINTAS ORION. Si se utilizara tinta acuosa, lijar nuevamente una vez seco. 2. A continuación, dar dos o tres manos de SELLADOR ORION, diluido convenientemente con ASISTENTE PARA LACAS Y SELLADORES ORION y dejar secar 4 hs mínimo. Lijar con lija de agua, mojada en aguarrás. 3. Limpiar con trapo seco y aplicar dos o tres manos cruzadas de LACA NITROCELULÓSICA ORION brillante o mate según la terminación deseada. 4. Otro procedimiento que se puede utilizar luego de 8 a 10 hs de aplicada la laca es el estirado usando una muñeca de tela rellena de algodón con una mezcla de ASISTENTE ORION y alcohol de lustrar; frotar suavemente, primero a lo largo y luego en forma circular, aumentando poco a poco la presión y continuando hasta que la muñeca tienda a pegarse. 5. Humedecer nuevamente repitiendo la operación hasta tener una superficie lisa.

#### - Aplicaciones

Especial para diluir nuestra LACA MADERPLAST NITROCELULÓSICA (brillante o mate) y para la limpieza de los elementos utilizados. Es adecuado para la limpieza de las herramientas utilizadas.

#### - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado. (entre 10 y 35°C)  
Utilizar en ambientes ventilados.  
No exponer al contacto con la piel.  
Mantener alejado de los niños.  
Producto inflamable de 1ra categoría.  
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.  
No arrojar al desagüe.  
No reutilizar los envases. Envase no reciclable  
Prohibida su venta a menores de 18 años.

Nuestro servicio técnico está disponible para cualquier consulta o ensayo de laboratorio. Química Limbadi no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto distinto al indicado en este texto.

**LACAS Y BARNICES**



## - Presentaciones

Latas de 1, 4, 18 Litros.

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>